

BRAVE 7





V1.8

Co je v krabici









Rám fotoaparátu x 1



Nabíječka baterií x





Baterie x 2

USB kabel x 1



Dálkové ovládání x 1



Dálkové ovládání



Klíč x 1



Držák na přilbu 1x1



Držák na přilbu 2x1



Řemínek x 1



E Mount x 1



C Mount x 1



D Mount × 1



Tether x 5



x 1

F Mount

x 1

Tkanina na čočky

x 1







H Mount x 1



Obvaz x 4



A Mount x 1



Oboustranné Lepicí páska 2x



Rychlý start Průvodce x 1







Poznámka: Fotoaparát nezaznamenává zvuk, když je ve vodotěsném pouzdře.



Přejetím dolů otevřete rychlou nabídku Pomocí rychlé

nabídky můžete rychle zamknout obrazovku nebo vypnout fotoaparát.

Tip: Stisknutím tlačítka spouště odemknete obrazovku.



Nastavení rozlišení

Přejetím prstem nahoru z obrazovky náhledu přejděte na obrazovku nastavení rozlišení a přejetím prstem doleva nebo doprava vyberte požadované rozlišení. Na této obrazovce můžete také rychle nakonfigurujte nastavení měřiče a stabilizace obrazu.



Přepínání režimů

Na obrazovce náhledu klepněte na ikonu Režim v dolní části pro přístup do režimu vyberte "Video" nebo "Photo" a vyberte požadovaný režim snímání z nabídky dostupné možnosti.



Přepínání obrazovek

Stisknutím a podržením tlačítka Dolů po dobu 3 sekund přepnete mezi předním a dotykovým obrazovky.

Poznámka: Dotykovou obrazovku nelze ovládat při použití přední obrazovky.

Začínáme Vítejte ve své akční

kameře AKASO Brave 7. Chcete-li pořizovat videa a fotografie, potřebujete k zahájení nahrávání paměťovou kartu (prodává se samostatně).

Paměťové karty

Používejte značkové paměťové karty, které splňují tyto požadavky: • U3 • Kapacita až 512 GB

(FAT32)

Poznámka:

1. Před použitím paměťovou kartu nejprve v tomto fotoaparátu naformátujte. Chcete-li paměťovou kartu udržet v dobrém stavu, pravidelně ji přeformátujte. Přeformátování vymaže veškerý váš obsah, takže se ujistěte, že jste nejprve stáhli své fotografia a videa. 2. Paměťové karty větší než specifikovaná maximální kapacita mohou způsobit problémy, jako je nerozpoznání nebo dokonce poruchy fotoaparátu, jako je nerozpoznání nebo dokonce poruchy fotoaparátu,

3. S FAT32 karta zastaví nahrávání a vytvoří nový soubor, pokud velikost souboru nahrávky dosáhne 4 GB.

Zapnutí a vypnutí Zapnutí: Když je fotoaparát

vypnutý, zapněte jej stisknutím a podržením tlačítka Napájení po dobu 3 sekund. Jakmile se na displeji zobrazí informace o kameře a rozsvítí se pracovní indikátor, budete vědět, že je kamera zapnutá.

Vypnutí: Když je

kamera zapnutá, vypněte ji stisknutím a podržením tlačítka Napájení po dobu 3 sekund. Kamera pípne a zhasne také pracovní indikátor.

Rychlý průvodce Při

prvním použití fotoaparátu nebo po jeho resetování nastavte jazyk systému, datum a čas a začněte fotoaparát používat podle průvodce ve fotoaparátu. Pokud nechcete průvodce používat, jednoduše klepněte na "Přeskočit" a přeskočte jej.

Přepínání režimů Na

obrazovce náhledu klepnutím na ikonu režimu ve spodní části otevřete nabídku režimů a klepnutím na "Vídeo" nebo "Foto" vyberte požadovaný režim snímání z dostupné možnosti. Zapnutí nebo vypnutí Wifi Zapnutí:

Na obrazovce náhledu stiskněte a podržte tlačítko Nahoru / Wifi nebo klepněte na ikonu Wifi v nabídce režimu a zapněte Wifi

Vypnutí:

Na obrazovce Wifi vypněte Wifi stisknutím tlačítka Nahoru / Wifi

Přehled režimů

Akční kamera Brave 7 nabízí 10 režimů, ze kterých si můžete vybrat.

Video Mode

Fotoaparát je po zapnutí ve výchozím nastavení v režimu Video.

V tomto režimu stiskněte tlačítko spouště pro záznam normálního videa s přednastaveným rozlišením a snímkovou frekvencí.

Tip: Před nahráváním videa můžete také upravit úroveň přiblížení stisknutím tlačítka Nahoru nebo Dolů.

Režim zpomaleného videa

V tomto režimu kamera pořizuje záběry ve vámi zvoleném rozlišení a zpomalené rychlosti, ale ukládá video s rychlostí přehrávání 30 snímků za sekundu. Tím je zajištěno, že při přehrávání se video zobrazí s podmanivým zpomaleným efektem.

Režim časosběrného videa V

tomto režimu můžete stisknutím tlačítka spouště nahrávat videa ze snímků pořízených v určitých intervalech. To umožňuje akci postupovat mnohem rychleji než ve skutečnosti. Poznámka: Časosběrné video je zachyceno bez zvuku.

Režim statické fotografie

V režimu statického snímku stiskněte tlačítko spouště, fotoaparát pořizuje fotografie v určitých intervalech během nahrávání videa.

Režim jízdy V

tomto režimu se kamera automaticky zapne a zaznamená video, pokud ji připojite k zapalovači cigaret v autě. Automaticky uloží video soubor a vypne se, pokud zastavíte auto.

Režim fotografie

V tomto režimu stisknutím tlačítka spouště pořídíte fotografii v přednastaveném rozlišení fotografie.

Režim samospouště V

tomto režimu fotoaparát automaticky pořídí fotografii po nastavené době odpočítávání.

Režim Burst Photo V

tomto režimu stiskněte tlačítko spouště pro nepřetržité fotografování nastaveného snímku.

Režim časosběrného focení V tomto režimu stisknutím tlačítka spouště pořídíte sérií fotografií v určených intervalech. Tento režim použilte k zachvrení fotoratií jakékoli jaktivity a poté vyberte tv neilenší

Režim dlouhé expozice

Funkce Dlouhá expozice využívá delší rychlost závěrky, aby do snímače fotoaparátu proniklo více světla, takže je ideální pro použití ve tmavých, světlých a vodních scénách. Poznámka: Zajistěte stabilitu fotoaparátu po celou dobu dlouhé expozice.

Přizpůsobení vašeho Brave 7

Nastavení videa 1. Rozlišení

4K30/2,7K30/1080P60/1080P30/720P120/720P60/720P30 (výchozí nastavení: 4K30) Před nahráváním videí nakonfigurujte nastavení rozlišení. Kamera nahrává až 4K videa 30fps.

Poznámka: Pořizování videí v teplém prostředí ve vysokém rozlišení a snímkové frekvenci bude spotřebují více energie.

 Stabilizace obrazu Vypnuto/ Zapnuto (výchozí nastavení: Vypnuto)
 Stabilizace obrazu dokáže účinně vyhladit chvění objektivu, což má za následek hladká a nedotčená videa. Tato funkce je ideální pro zachvcení scén zahrmulících aktivity, jako je jízda na koni, bruslení a použití z ruky.

3. Kódování videa

H.264 / H.265 (výchozí nastavení: H.264)

Kódování videa je v podstatě proces převodu daného video vstupu do digitálního formátu, který je kompatibilní s většinou typů webových přehrávačů a mobilních zařízení.

4. Doba nahrávání ve smyčce

Vypnuto / 3 Min / 5 Min / 6 Min (Výchozí nastavení: Vypnuto) Nastavte čas vídel nahraných v režimu nahrávání ve smyčce. Pokud je například "Doba nahrávání ve smyčce" nastavena na "3 minuty", fotoaparát vytvoří vídeoklipy o délce 3 minuty a 3minutový klip bude smazán, jakmile bude fotoaparát potřebovat více paměti.

5. Zpomalený pohyb

1080P90 / 1080P60 / 720P120 / 720P60 (výchozí nastavení: 1080P90) Nakonfigurujte rozlišení videa zachyceného v režimu Slow Motion Video.

6. Časosběrný interval 0,2 s /

0,3 s / 0,5 s / 1 s / 2 s / 5 s / 10 s / 30 s / 1 min (výchozí nastavení: 0,5 s)

Nastavte frekvenci pro zachytávání video snímků v režimu časosběrného videa.

7. Doba trvání časosběru
 Vypnuto / 5 Min / 10 Min / 15 Min / 20 Min / 30 Min / 60 Min (Výchozí nastavení: Vypnuto)
 Zvolte, jak dlouho bude kamera pořízovat vídea, než se automaticky zastaví.

8. Fotografie

4K30

Fotoaparát umožňuje pořizovat fotografie během natáčení videa. V režimu statické fotografie je k dispozici pouze 4K30.

9. Still Photo Time

3 s / 5 s / 10 s / 30 s (výchozí nastavení: 3 s) Nastavte interval, ve kterém fotoaparát pořizuje fotografie během nahrávání videa.

10. Zvukový záznam

Zapnuto / Vypnuto (východ nastaveni: Zapnuto) Vyberte, zda chcete zapnout nebo vypnout záznam zvuku. Když je záznam zvuku vypnutý, kamera zachycuje videa bez zvuku. 11. Hodnota expozice

-2/-1/0/+1/+2 (výchozí nastavení: 0)

EV (Exposure Value) vám umožňuje upravit jas vašich fotografií a videí. Vyšší hodnota EV vytváří jasnější snímek, zatímco nižší hodnota má za následek tmavší snímek.

12. Vyvážení bílé

Automaticky / Žárovka / Zářivka / Denní světlo / Zataženo / Úsvit (Výchozí nastavení: Auto) Vyvážení bílé jemně doladuje teplotu barev vašich videí a fotografií a zajišťuje optimální přesnost barev v teplých i studených světelných podmínkách.

13. Metr

Střed / Průměr / Bod (výchozí nastavení: Auto) Vyberte požadovaný režim měření pro optimalizaci snímku na základě různých scén.

14. Scéna

Auto / Jízda na koni / Pohled na sníh / Noční scéna (výchozí nastavení: Auto)

15. Filtr

Natural / Black&White / Sepia / Retro / Gorgeous / Warm / Code / Red/ Green / Blue (Výchozí nastavení: Natural)

Vyberte si tonální kvalitu svých fotografií nebo videí, abyste zvýšili jejich přitažlivost.

Nastavení fotografií

1. Rozlišení

20M / 16M / 12M / 10M / 8M / 5M (výchozí nastavení: 20M) Tento fotoaparát je schopen pořízovat 20MP fotografie. Zatímco vyšší rozlišení přináší jasnější a

detailnější fotografie díky zvýšenému počtu pixelů, vytváří také větší velikosti souborů.

Samospoušť 1
 s / 3 s/5 s/10 s/30 s (výchozí nastavení: 3 s)
 Nastavte dobu odpočitávání, než fotoaparát pořídí snímek v režimu samospouště.

Časosběrný interval 3 s / 5
 s / 10 s / 30 s / 1 min (výchozí nastavení: 3 s)
 Zvolte, jak často budou fotografie pořizovány v režimu Časosběrné fotografie.

4. Doba trvání časosběru:

Vypnuto / 5 Min / 10 Min / 15 Min / 20 Min / 30 Min / 60 Min (Výchozí nastavení: Vypnuto) Vyberte, jak dlouho bude fotoaparát pořizovat fotografie, než se automaticky zastaví.

5. Sériová fotografie

12M / 10M / 8M / 5M / 3M (Výchozí nastavení: 12M) Nastavte rozlišení pro fotografie, které mají být pořízeny v režimu Burst Photo.

6. Typ sériové fotografie 3 snímky / 5 snímků / 10 snímků / 15 snímků (Výchozí nastavení: 3 snímky) Upravte počet fotografií pořízených v režimu Burst jediným stisknutím spouště.

7. Scene Auto / Light Painting (Výchozí nastavení: Auto)

8. Výstupní formát JPEG / JPEG+DNG (výchozí nastavení: JPEG) Vyberte výstupní formát fotografie.

9. Hodnota expozice

-2/-1/0/+1/+2 (výchozí nastavení: 0)

EV (Exposure Value) vám umožňuje upravit jas vašich fotografií a videí. Vyšší hodnota EV vytváří jasnější snímek, zatímco nižší hodnota má za následek tmavší snímek.

10. Doba expozice

vypnuta / 2 s / 5 s / 10 s / 30 s / 60 s (výchozí nastavení: Vypnuto) Nastavte dobu, po kterou zůstane závěrka fotoaparátu otevřená, aby světlo proniklo k obrazovému snímači fotoaparátu.

11. Vyvážení bílé Auto /

Žárovka / Zářivka / Denní světlo / Zataženo / Úsvit (Výchozí nastavení: Auto) Vyvážení bílé jemně dolaďuje teplotu barev vašich videí a fotografií a zajišťuje optimální přesnost barev v teplých i studených světelných podmínkách.

12. Střed

měření / Průměr / Bod (výchozí nastavení: Průměr) Vyberte požadovaný režim měření pro optimalizaci snímku na základě různých scén.

13. Ostrost Silná /

Normální / Měkká (výchozí nastavení: Normální)

Ostrost upravuje ostrost prvků vaší scény tak, aby byly zachyceny jemné detaily, čímž se vylepší celková kvalita obrazu nebo videa.

14. Filtr

Natural / Black&White / Sepia / Retro / Gorgeous / Warm / Code / Red/ Green / Blue (Výchozí nastavení: Natural)

Vyberte si tonální kvalitu svých fotografií nebo videí, abyste zvýšili jejich přitažlivost.

 Kvalita fotografie Jemná / Normální / Ekonomická (Výchozí nastavení: Normální) Určuje obrazovou kvalitu vašich fotografií.

Nastavení systému 1. Hlasové ovládání

Vypnuto / Zapnuto (Výchozí nastavení: Vypnuto)

Zvolte, zda chcete zapnout nebo vypnout funkci hlasového ovládání. Když je aktivováno hlasové ovládání, můžete do kamery vydávat jakýkoli podporovaný hlasový příkaz pro snímání hands-free. Podporované hlasové příkazy jsou uvedeny níže.

Hlasové příkazy	Popisy
AKASO Vypnout	Kamera se vypne
Spuštění videa AKASO	Kamera začne nahrávat video.
AKASO Stop Video	Kamera přestane nahrávat video.
AKASO Take Photo	Fotoaparát pořídí jednu fotografii.
AKASO Wifi zapnuto	Zapněte Wifi
AKASO Vypnout Wifi	Vypněte Wifi

- Poznámka: 1. Tento fotoaparát podporuje pouze hlasové příkazy v čínštině, angličtině, němčině, španělštině, italštině, francouzštině a japonštině.
- 2. Před zadáním nového příkazu zastavte nahrávání videa.
- 3. Mluvte zřetelně a přirozeně normální rychlostí. Není potřeba zpomalovat.
- 4. Zdůrazněte konec příkazu.
- Výkon se může lišit podle vzdálenosti, okolního hluku a větru. Zajistěte, aby bylo zařízení udržováno čisté a bez nečistot.
- 6. Hlasové příkazy jsou nejúčinnější do 3 metrů.
- 2. Zvuky

Hlasitost/Tón kláves/Tón dotyku/Tón spouštění V tomto

nastavení můžete zapnout nebo vypnout tyto zvukové efekty a upravit hlasitost fotoaparátu.

3. Kalibrace zkreslení

Zapnuto/Vypnuto (výchozí nastavení: Vypnuto)

Opravte efekt rybího oka, který se může vyskytnout u širokoúhlých snímků, a poskytněte snímky bez zkreslení.

4. Úhel

170°/140°/110°/70° (výchozí nastavení: 170°)

Úhel označuje, jak veľkou část scény (měřeno ve stupních) lze zachytit objektivem fotoaparátu. Úhel 170° zachytí největší část scény, zatímco úhel 70° zachytí nejmenší.

5. Režim potápění

Zapnuto / Vypnuto (výchozí nastavení: Vypnuto)

Zapněte nebo vypněte režím potápění. Režim potápění kompenzuje modrý nebo zelený barevný nádech způsobený vodou a zajištuje přesnější a přirozenější barvy ve vašich podvodních záběrech.

6. Zapnutí/vypnutí

dálkového ovládání (výchozí nastavení: Vypnuto) Zapněte nebo vypněte dálkové ovládání. S povoleným dálkovým ovládáním můžete ke kameře připojit přiložený dálkový ovladač pro dálkové ovládání.

7. Redukce hluku větru Zapnuto /

Vypnuto (výchozí nastavení: Vypnuto)

Redukce šumu větru účinně snižuje hluk produkovaný během nahrávání videa, což umožňuje lepší kvalitu zvuku.

8. Automatické zapnutí/vypnutí

slabého osvětlení (výchozí nastavení: Vypnuto)

Režim Auto Low Light automaticky upraví nastavení podle světelných podmínek pro dosažení nejlepšího výkonu při slabém osvětlení. I když se pohybujete tam a zpět mezi jasným a tmavým prostředím, nemusite ručně upravovat nastavení fotoaparátu.

9. ISO

Auto / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 (výchozí nastavení: Auto) ISO řídí citlivost obrazového snímače na světlo. Vyšší ISO zvyšuje citlivost, takže je cenná ve špatných světelných podmínkách, i když může způsobit zmitost. Nižší ISO je ideální pro jasné podmínky a vytváří jasnější snímky se sníženým šumem.

10. WDR

Zapnuto / Vypnuto (výchozí nastavení: Vypnuto) WDR (Wide Dynamic Range) je řešení pro použití ve vysoce kontrastních scénách.

11. Jazyk English/

Deutsch/Français/Español/Italiano/ (Výchozí nastavení: angličtina)

12. Formát data

Nastavte formát data pro akční kameru Brave 7.

13. Set Date

Nastavte datum pro svou akční kameru Brave 7.

14. Set Time

Nastavte čas pro vaši akční kameru Brave 7.

15. Datum a čas vypnuto / Datum a čas / Datum (výchozí nastavení: Datum a čas) Při zapnutém Date Stamp tento fotoaparát přidá do vaších videí nebo fotografií vodoznak s časem a datem.

16. Spořič obrazovky

vypnutý / 3 minuty / 5 minut / 10 minut (výchozí nastavení: 1 minuta) Spořič obrazovky pomáhá vypnout displej po určité době nečinnosti, aby se šetřila baterie. Chcete-li displej znovu zapnout, stiskněte libovolné tlačítko nebo klepněte na obrazovku fotoaparátu.

17. Automatické vypnutí

1 min / 3 min / 5 min / 10 min (výchozí nastavení: 3 min) Fotoaparát se po určité době nečinnosti vypne, aby se šetřila baterie.

18. Výkonová frekvence 50Hz / 60Hz (výchozí nastavení: 60Hz)

19. Formátovat kartu Zrušit / Potvrdit (výchozí nastavení: Zrušit) Chcete-il pamětovou kartu udržet v dobrém stavu, pravidelně ji přeformátujte. Přeformátováním se vymaže veškerý váš obsah, takže fotky a videa nejprve stáhněte.

20. Resetovat

Zrušit / Potvrdit (výchozí nastavení: Zrušit)

Tato možnost obnoví všechna nastavení na výchozí hodnoty.

21. Kapacita karty SD

Zkontrolujte kapacitu karty a zbývající místo na paměťové kartě.

22. Informace

Zkontrolujte model a verzi softwaru fotoaparátu.

Poznámka: Některé funkce nelze používat současně. Přečtěte si prosím informace níže.

1	Snímková frekvence videa > 60 snímků za sekundu	Stabilizace obrazu
2	Auto Low Light	Stabilizace obrazu
3	Režim potápění	Filtr a vyvážení bílé

Připojení k aplikaci AKASO GO

Chcete-li připojit svůj fotoaparát k aplikaci AKASO GO, stáhněte si tuto aplikaci z webu App Store nebo Google Play nejprve do smartphonu. Když je připojena vaše kamera do aplikace AKASO GO, nůžete ji ovládat k zachycení nebo změnit její nastavení pomocí váš telefon. Můžete také živě sledovat, přehrávat, stahovat, upravovat a sdílet videa prostřednictvím tuto aplikaci. Při připojení kamery k AKASO postupujte podle níže uvedených pokynů Go aplikace.

Možnost 1:

- Zapněte fotoaparát, stiskněte a podržte tlačítko Nahoru pro zapnutí Wifi, Fotoaparát přejde do režimu Wifi a do 3 sekund zobrazí informace o Wifi.
- 2. Vstupte na stránku nastavení Wifi svého telefonu, najděte v seznamu SSID Wifi a klepněte na něj, poté zadeljte hesio 1234567890 pro připojení. Vřelý tip: Jakmile je kamera Wifi připojena, zobrazí se upozornění "Žádné připojení k internetu" nebo "Slabé zabezpečení", protože data telefonu jsou pozastavena. Můžete to ignorovat a pokračovat v připojení aplikace.
- Otevřete aplikaci AKASO GO, klepněte na "Zařízení" "Přidat zařízení", poté vyberte "Brave 7" z seznam pro připojení.
- Zaškrtněte "Výše uvedená operace byla potvrzena" a klepněte na "Živý náhled". Vaše kamera bude během několika sekund připojena k aplikaci AKASO GO.

Možnost 2:

- Zapněte fotoaparát, stiskněte a podržte tlačítko Nahoru pro zapnutí Wifi. Fotoaparát přejde do režimu Wifi a do 3 sekund zobrazí informace o Wifi.
- Otevřete aplikaci AKASO GO, klepnutím na ikonu "+" v pravém horním rohu přidejte "Brave" a poté ⁷", klepněte na "Živý náhled"
- 3. Zadejte Wifi SSID a klepněte na "Připojit fotoaparát".
- 4. Umožněte smartphonu, aby se "připojil" k Wifi síti kamery.
- 5. Vaše kamera bude během několika sekund připojena k aplikaci AKASO GO.









Přehrávání vašeho obsahu

Svůj obsah můžete přehrávat na fotoaparátu, počítači, televizoru, smartphonu nebo tabletu. Obsah můžete také přehrávat vložením paměťové karty přímo do zařízení, jako je počítač nebo kompatibilní televizor. U této metody závisí rozlišení přehrávání na rozlišení zařízení a jeho schopnosti toto přehrávání přehrávat

rezoluce.

Prohlížení souborů na vašem Brave 7 1. Na

trvat minutu, než se načte.

obrazovce náhledu klepněte na ikonu přehrávání v levém dolním rohu a otevřete obrazovce přehrávání. Poznámka: Pokud vaše pamětová karta obsahuje hodně obsahu, může to být

- Na obrazovce přehrávání přejedte prstem po obrazovce a procházejte soubory videa nebo fotografií a vyberte soubor, který chcete zobrazit.
- 3. Klepnutím na soubor videa nebo fotografie jej otevřete v zobrazení na celou obrazovku a přehraje se.

Smazání vašeho obsahu

Mazání souborů na vašem Brave 7 1.

Vstupte na obrazovku přehrávání.

- 2. Posouváním prstu po obrazovce procházejte soubory videa nebo fotografií.
- Klepnutím na ikonu Odstranit na obrazovce vyberte soubory, které chcete odstranit, a klepněte na znovu ikonu Odstranit.
- Na obrazovce se zobrazí "Smazat vybraný soubor? Ano/Ne". Klepnutím na možnost "Ano" potvrďte pro smazání vybraného souboru
- 5. Chcete-li opustit obrazovku přehrávání, klepněte na ikonu Návrat.

Mazání souborů v aplikaci AKASO GO 1. Otevřete

aplikaci AKASO GO a připojte ji k fotoaparátu.

- 2. Klepnutím na ikonu Album v levém dolním rohu zobrazíte všechny fotografie a videa pořízená fotoaparátem.
- Vyberte video nebo fotografii, kterou chcete smazat, klepněte na ikonu v pravém horním rohu, poté klepněte na možnost "Odstranit" a poté na možnost "Potvrdit". Vybraný soubor bude smazán.

Přenos vašeho obsahu

Přenos obsahu do počítače Svůj obsah můžete přenést

do počítače pomocí kabelu USB nebo čtečky karet (prodává se samostatně). Chcete-li přenést soubory do počítače pomocí kabelu USB, připojte fotoaparát k portu USB počítače pomocí kabelu USB. Po zobrazení výzvy vyberte jako preferované připojení "Úložiště USB". Chcete-li přenést soubory do počítače pomocí čtečky karet, vložte pamětovou kartu do čtečky karet a poté připojte čtečku k portu USB počítače. Po úspěšném přenosu můžete přenést soubory do počítače nebo odstranit vybrané soubory pomocí Průxlumníka souborů.

Stažení obsahu do smartphonu 1. Otevřete aplikaci AKASO

GO a připojte ji ke kameře.

- Klepnutím na ikonu Album v levém dolním rohu zobrazíte všechny fotografie a videa pořízená fotoaparátem.
- Klepnutím na ikonu Vybrat v pravém horním rohu vyberte video nebo fotografii, kterou chcete stáhnout, a poté klepněte na ikonu Stáhnout v pravém dolním rohu.

Trpělivě vyčkejte na dokončení procesu stahování. Soubor bude úspěšně uložen do fotoalba vašeho telefonu.

Poznámka:

- 1. Během stahování neměňte nastavení Wifi ani se neodpojujte od aplikace.
- Pokud se vám nedaří stahovat videa nebo fotografie do vašeho iPhone prostřednictvím aplikace, přejděte prosím na stránku Nastavení telefonu Soukromí Fotografie, najděte "AKASO GO" a vyberte "Všechny fotografie".

Údržba fotoaparátu

Chcete-li dosáhnout co nejlepšího výkonu kamery, dodržujte prosím tyto pokymy: 1. Pro optimální zvukový výkon jemně zatřeste kamerou nebo foukněte na mikrofon, abyste odstranili veškeré nečistoty z otvorů mikrofonu.

- K čištění čočky použijte měkký hadřík, který nepouští vlákna. Vyvarujte se vkládání cizích předmětů předměty v blízkosti objektivu.
- 3. Nedotýkejte se čočky prsty.
- Uchovávejte fotoaparát mimo dosah kapek a nárazů, protože to může způsobit poškození vnitřní komponenty.

- Chraňte fotoaparát před vysokými teplotami a silným slunečním zářením od poškození.
- 6. Uchovávejte fotoaparát mimo ostré předměty a místa náchylná k vlhkosti.

Maximalizace životnosti baterie

Pokud baterie během nahrávání dosáhne 0 %, fotoaparát uloží soubor a vypne se. Chcete-li maximalizovat životnost baterie, dodržujte pokud možno tyto pokyny:

Vypněte Bezdrátová připojení.

 Zachytte video při nižší snímkové frekvenci a rozlišení.
 Použijte nastavení spořiče obrazovky.

Skladování a provoz baterie

- Při dlouhodobém skladování udržujte nabití baterie na 50-60 %. Účtovat každé 3 měsíce a každých 6 měsíců vybijte baterii.
- Neskladujte baterii s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče nebo náhrdelníky. Li se svorky baterie přiblíží ke kovovým předmětům, zkrat může způsobit požár.
- Baterii skladujte na suchých místech, v bezpečí před možným fyzickým poškozením způsobeným zmáčknutím nebo kolizí.
- 4. Baterii nepoužívejte ani neskladujte při vysokých teplotách, například na přímém slunci nebo v horkém prostoru. Baterie se za těchto podmínek zahřeje, selže nebo se zkrátí její životnost.
- Vyvarujte se používání a neskladování baterie v prostředí s nízkou teplotou, protože to zkrátí životnost baterie nebo způsobí její poruchu.
- Vyhněte se prostředí se silnými statickými nebo magnetickými poli; tyto mohou dělat kompromisy ochranná jednotka báterie, což představuje bezpečnostní riziko.
- 7. Pokud baterie vydává zápach, přehřívá se, mění barvu, deformuje se nebo vykazuje známky poškození jakékoli anomálie, přestaňte jej používat a okamžitě jej vyjměte z fotoaparátu nebo nabíječky baterií, ať už je používáte, nabíjíte nebo skladujete.
- 8. Bezpečně izolujte použité elektrody, abyste předešli potenciálnímu nebezpečí.

Dálkové ovládání

Pro tuto kameru jsou k dispozici dva dálkové ovladače. Ujistěte se, že máte obdržel správný dálkový ovladač. Tyto dva dálkové ovladače se liší jejich vzhled a fungování, proto je důležité pečlivě si přečíst odpovídající nokrvny réfe licih noužítím.

Tip: Na pravě straně USB portu dálkového ovladače je otvor pro reset. Pokud váš ovladač nefunguje správně nebo jej potřebujete spárovat s jinou akční kamerou AKSO, jednoduše pomocí jehly propichněte otvor pro reset a obnovte výchozí nastavení ovladače, Jakmile je fotoaparát úspěšně spárován s dálkovým ovladačem, můžete dálkově ovládat fotoaparát a pořizovat fotografie, nahrávat vídea a další pomocí dálkového ovladače. Níže naleznete seznam návodu k použití dálkového ovladače 1.

Modrý indikátor Červený indikátor Tlačítko napájení USB port

Návod k obsluze tlačítek pro dálkové ovládání 1

Poznámka: Dálkový ovladač je odolný pouze proti stříkající vodě, ale není vodotěsný.

1. Zapnutí nebo vypnutí / Spárování

Funkce	Operace Postavení	Operace	Detail
Zapněte napájení	Wpinuto	Stiskněte tlačitko Tlačítko napájení	Stisknutím tlačitka Napájení zapněte dálkového ovládání. Červené a budou modré indikátory na dálkovém ovládání rychle blikat.

Pár	Párování	sinante statko Mode a Závěrka tlačítka	 Povolte funkci Remote na nastavení fotoaparátu. Stiskněte a podržte režim dákového ovladače a tlačítka spouště zároveň čas, dokud se na obrazovce nezobrazí datum. Dva indikátory přestanou blikat. Nyní je dálkové ovládání úspěšně připojeno k vašemu fotoaparát. Teplý tip: Dálkové ovládání bude se automaticky připojí ke kameře při druhém použití.
Vypněte napájení	Na	^{Stiskněte tlačítko} Tlačítko napájení	Pro otočení stiskněte znovu tlačítko Napájení z dálkového ovladače.

2. Použijte tlačítko spouště

Funkce	Operace Postavení	Operace	Detail
Nahrávejte	Režim videa	Stiskněte tlačitko	Začněte stisknutím tlačítka spouště
videa	Na	Tlačítko spouště	záznam. Dalším stisknutím nahrávání zastavíte.
Vezměte	Režim fotografie	Stiskněte tlačitko	Stisknutím tlačítka spouště pořídíte a
fotografie	Na	Tlačítko spouště	fotografie.

3. Přepínání režimů

Funkce	Operace Postavení	Operace	Detail
Přepnout	Video nebo Foto	Stiskněte tlačitko	Pro přepnutí stiskněte tlačítko Mode
režim	Režim zapnutý	Tlačítko režimu	mezi režimem videa a fotografie.

4. Vypněte fotoaparát

Funkce	Operace Postavení	Operace	Detail
Ovládejte	Na	Stiskněte a podržte	Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 5
fotoaparát		tlačítko Napájení po	sekund k vypnutí fotoaparátu. The
vypnout		dobu 5 sekund	dálkové ovládání je také vypnuté.

5. Popis stavu indikátoru

Modré světlo	Červené světlo	Popis stavu
Vypnuto	Vypruto	Vypněte napájení
Blesk rychle	Blesk rychle	Nespárováno
Vypnuto	Vypnuto	Pracovní režim (zapnuto)
Pomalu blikat	1	Nahrávání videa
1	Pokračovat (stav nabíjení)	Dálkové ovládání se nabíjí
/	Vypnuto (stav nabíjení)	Dálkový ovladač je plně nabitý

Tlačítko Návod k obsluze pro dálkové ovládání 2

Chcete-li připojit kameru k dálkovému ovládání, povolte funkci Dálkové ovládání v nastavení fotoaparátu a stiskněte tlačítko Napájení na dálkovém ovládání. Spojení mezi vaším fotoaparátem a dálkovým ovládáním je úspěšně navázáno.



6. Nabijte dálkový ovladač

Připojte dálkový ovladač k USB adaptéru pomocí USB kabelu. Červený indikátor zůstane

svítí při nabíjení a zhasne, když je ovladač plně nabitý.

Tip: Po úplném nabití odpojte kabel a ujistěte se, že je nabíjecí kryt

bezpečně upevněno.

Montáž fotoaparátu

Připevněte kameru k helmám, výstroji a vybavení.





Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1aPraha 9,

Česká republika

www.sunnysoft.cz

